

MELSOFT

GT Works 音声合成ライセンス登録手順書

はじめにお読みください

このたびは、GT Works 音声合成ライセンスをお買い上げいただきまことにありがとうございますございました。

本書はGT Works 音声合成ライセンス（SW1DND-GTVO-M）の製品構成、動作環境、インストール方法、アンインストール方法を説明しています。本製品をパソコンに導入する前に必ずお読みくださるようお願いいたします。

▲ 本書に関するご注意

- 本書の内容の一部または全部を当社に断りなく、いかなる形でも転載または複製することは、固くお断りします。
- 本書の記述内容はソフトウェア、ハードウェアの改訂に追従するように努力しておりますが、やむなく同期できない場合も生じます。
- 本書に記載されている内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

1. 製品構成

形名	品名	個数
SW1DND-GTVO-M	GT Works 音声合成ライセンスの登録手順書(本書)	1
	ソフトウェア使用契約書	1
	ライセンス許諾書	1

2. 動作環境

項目	内容
機種種	Windowsが動作するパーソナルコンピュータ
OS (日本語版) ^{*1} *2*3	<ul style="list-style-type: none">● Microsoft Windows 11 Education (64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 11 Enterprise (64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 11 Pro (64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 11 Home (64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 Enterprise (32ビット版、64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 Pro (32ビット版、64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 Home (32ビット版、64ビット版)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64ビット版) (英語版OPK + 日本語言語パック)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32ビット版、64ビット版)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8.1 Pro (32ビット版、64ビット版)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8.1 (32ビット版、64ビット版)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8 Enterprise (32ビット版、64ビット版)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8 Pro (32ビット版、64ビット版)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8 (32ビット版、64ビット版)^{*6} ● Microsoft Windows 7 Ultimate (32ビット版、64ビット版)^{*4}*5 ● Microsoft Windows 7 Enterprise (32ビット版、64ビット版)^{*4}*5 ● Microsoft Windows 7 Professional (32ビット版、64ビット版)^{*4}*5 ● Microsoft Windows 7 Home Premium (32ビット版、64ビット版)^{*5} ● Microsoft Windows 7 Starter (32ビット版)
CPU ^{*9}	Windows 11: 2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC) <p>Windows 11以外: Intel Core 2 Duoプロセッサ 2.0GHz以上推奨</p>
メモリ	Windows 11を使用時: 4GB以上推奨 <p>Windows 11以外の64ビット版OSを使用時: 2GB以上推奨</p> Windows 11以外の32ビット版OSを使用時: 1GB以上推奨
ディスプレイ	解像度1024×768ドット以上
ハードディスク空き容量	インストール時：5GB以上推奨 <p>実行時　　：512MB以上推奨</p>
その他ソフトウェア	音声合成を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。 <ul style="list-style-type: none">● GT Designer3 Version 1.175H以降

*1 インストール時、管理者権限が必要です。

*2 下記の機能はサポートしていません。

- Windows 互換モードでのアプリケーション起動
- ユーザ簡易切り替え
- デスクトップテーマの変更(フォントサイズの変更)
- リモートデスクトップ
- 画面上の文字やイラストのサイズを[約-100%] 以外に設定

*3 Hyper-Vなどの仮想環境での動作は非対応です。

*4 Windows XP Modeは非対応です。

*5 タッチ機能は非対応です。

*6 Modern UIスタイルは非対応です。

*7 タブレットモードは非対応です。

*8 統合書き込みフィルターは非対応です。

*9 ARM64、ARM32は非対応です。

3. インストール、アンインストール

3.1 インストール前に確認してください

- Administrator権限(管理者権限)のユーザでパソコンにログインしてください。
- インストールを行う前に、Microsoft Windows Operating Systemで動作させているすべてのアプリケーションを終了させてください。他のアプリケーションが動作している状態でインストールすると、製品が正常に動作しない場合があります。

■ ご注意

- ライセンス登録には、有効なネットワークポートが必要です。
- ソフトウェアをインストール中に、省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープ)に移行しないようにしてください。
- セキュリティソフトウェアの警告メッセージが表示された場合、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 本製品のソフトウェアの著作権は三菱電機株式会社にあります。
- 本製品(マニュアル含む)は、ソフトウェア使用契約のもとでのみ使用することができます。
- 本製品のご使用に際しては、マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しく取扱いしていただくようお願いします。

3.2 インストール手順

- バージョン1.175H以降のGT Designer3 Version1(GOT2000)をインストールしてください。最新GT Designer3 Version1(GOT2000)は、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。
 - www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
- [[GT Designer3のインストール先(パス)¥GTD3_2000¥Sound¥Text to Speech License]フォルダ内のsetup.exeをダブルクリックしてください。
- 画面の指示に従って必要事項を入力してください。

3.3 アンインストール手順

Windowsのコントロールパネルの「プログラムのアンインストール」から「GT Works Text to Speech License」を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

知的財産権

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。Intel、Intel Coreは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。

その他本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

GT Works Text to Speech License Registration Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the GT Works Text to Speech License. This document explains the product structure, operating environment, and installation/uninstallation methods of the GT Works Text to Speech License (SW1DND-GTVO-M).

Please read carefully before installing the product on your personal computer.

▲ Notice

- Reprinting or reproducing a part or all of the contents of this document in any form for any purpose without the permission of Mitsubishi Electric Corporation is strictly forbidden.
- Although we have made the utmost effort to follow the revisions of the software and hardware, in some cases, the content of this document may not exactly match the software and hardware.
- The information in this document is subject to change without notice.

1. Product Structure

Model name	Product name	Quantity
SW1DND-GTVO-M	GT Works Text to Speech License Registration Instructions (This document)	1
	Software registration notice	1
	License certificate	1

2. Operating Environment

Item	Description
Model	Personal computer that Windows runs on.
OS(English) ^{*1} *2*3	<ul style="list-style-type: none">● Microsoft Windows 11 Education (64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 11 Enterprise (64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 11 Pro (64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 11 Home (64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 Enterprise (32 bit, 64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 Pro (32 bit, 64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 Home (32 bit, 64 bit)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) (English OPK, or English OPK and a language pack for localization)^{*5}*7*8 ● Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32 bit, 64 bit)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8.1 Pro (32 bit, 64 bit)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8 Enterprise (32 bit, 64 bit)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8 Pro (32 bit, 64 bit)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 8 (32 bit, 64 bit)^{*5}*6 ● Microsoft Windows 7 Ultimate (32 bit, 64 bit)^{*4}*5 ● Microsoft Windows 7 Enterprise (32 bit, 64 bit)^{*4}*5 ● Microsoft Windows 7 Professional (32 bit, 64 bit)^{*4}*5 ● Microsoft Windows 7 Home Premium (32 bit, 64 bit)^{*5} ● Microsoft Windows 7 Starter (32 bit)
CPU ^{*9}	Windows 11: 64 bit-compatible processor with dual-core or more or System on a Chip (SoC) <p>Other than Windows 11: Intel Core 2 Duo Processor 2.0 GHz or more recommended</p>
Memory	For Windows 11: 4 GB or more recommended <p>For 64-bit OS other than Windows 11: 2 GB or more recommended</p> For 32-bit OS other than Windows 11: 1 GB or more recommended
Display	Resolution XGA (1024 × 768 dots) or higher
Hard disk space	For installation: 5 GB or more recommended <p>For execution: 512 MB or more recommended</p>
Other software	To use the speech synthesis, the following software must be installed. <ul style="list-style-type: none">● GT Designer3 Version1.175H or later

*1 For installation, administrator privileges are required.

*2 The following functions are not supported.

- Application start in Windows compatibility mode
- Fast user switching
- Change your desktop themes (fonts)
- Remote desktop
- Setting the size of text and illustrations on the screen to any size other than [Small-100%]

*3 Operation in a virtual environment such as Hyper-V is not supported.

*4 Windows XP Mode is not supported.

*5 The touch feature is not supported.

*6 Modern UI Style is not supported.

*7 Tablet mode is not supported.

*8 Unifed Write Filter is not supported.

*9 ARM6 and ARM32 are not supported.

3. Installation and Uninstallation

3.1 Check before installation

- Log on to the computer as a user with the administrator authority.
- Close all the applications currently running on the Microsoft Windows Operating System before installation. If the product is installed while other applications are running, it may not operate normally.

■ Precautions

- A valid network port is required to register the license.
- Ensure that the computer does not enter power save mode (standby, hibernate, sleep) while installing the software.
- If a warning message of the security software is displayed, continue the installation by following the on-screen instructions.
- This software's copyright is owned by Mitsubishi Electric Corporation.
- This product (including manuals) can only be used under the Software License Agreement.
- Before using this product, please read the manual carefully and pay full attention to safety to handle the product correctly.

3.2 Installation

- Install version 1.175H or later of GT Designer3 Version1 (GOT2000). For the latest version of GT Designer3 Version1 (GOT2000), contact your local sales office.
- Double-click setup.exe in the following directory:
{{Path to the installation location of GT Designer3}}GTD3_2000\Sound\Text to Speech License.
- Follow the on-screen instructions and enter any required items.

3.3 Uninstallation

Select "GT Works Text to Speech License" in "Add or Remove Programs" from the Windows Control Panel and click the Remove button.

Intellectual Property Rights

■ Trademarks

Microsoft, Windows, Windows Vista, and Windows Server are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Intel and Intel Core are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

Other company and product names herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

GT Works 声音合成许可证注册说明书

使用前请务必阅读

衷心感谢您选购GT Works 声音合成许可证。

本说明书记载了有关GT Works 声音合成许可证（SW1DND-GTVO-M）的产品构成、运行环境、安装方法、卸载方法。

将本产品导入计算机之前，请务必仔细阅读。

⚠ 本说明书注意事项

- 未经许可，禁止以任何形式复制、转载本说明书的部分及全部内容。
- 本说明书记载内容力求与软件及硬件产品的修订同步，但在某些情况下亦有可能没有及时更新。
- 本说明书记载内容如有变更，恕不另行通知。

1. 产品构成

型号	品名	数量
SW1DND-GTVO-M	GT Works 声音合成许可证注册说明书（本说明书）	1
	最终用户软件授权协议	1
	授权证书	1

2. 运行环境

项目	内容
机种	运行Windows的个人计算机
OS (中文(简体)版) ^{*1, *2, *3}	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 11 Education（64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 11 Enterprise（64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 11 Pro（64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 11 Home（64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 10 Enterprise（32位版、64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 10 Pro（32位版、64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 10 Home（32位版、64位版）^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB（64位版） (英文版OPK + 中文(简体)语言包)^{*5, *7, *8}• Microsoft Windows 8.1 Enterprise（32位版、64位版）^{*5, *6}• Microsoft Windows 8.1 Pro（32位版、64位版）^{*5, *6}• Microsoft Windows 8.1（32位版、64位版）^{*5, *6}• Microsoft Windows 8 Enterprise（32位版、64位版）^{*5, *6}• Microsoft Windows 8 Pro（32位版、64位版）^{*5, *6}• Microsoft Windows 8（32位版、64位版）^{*5, *6}• Microsoft Windows 7 Ultimate（32位版、64位版）^{*4, *5}• Microsoft Windows 7 Enterprise（32位版、64位版）^{*4, *5}• Microsoft Windows 7 Professional（32位版、64位版）^{*4, *5}• Microsoft Windows 7 Home Premium（32位版、64位版）^{*5}• Microsoft Windows 7 Starter（32位版）
CPU ^{*9}	Windows 11: 双核以上的64位兼容处理器或System on a Chip (SoC) Windows 11 以外: 推荐Intel Core 2 Duo 处理器 2.0GHz 以上
存储器	使用Windows 11 时: 推荐4GB 以上 使用Windows 11 以外的64位版OS 时: 推荐2GB 以上 使用Windows 11 以外的32位版OS 时: 推荐1GB 以上
显示器	分辨率XGA（1024点×768点）以上
硬盘可用空间	安装时: 推荐5GB以上 执行时: 推荐512MB以上
其他软件	使用声音合成时，需要以下软件。 • GT Designer3 Version1.175H以上

*1 安装时需要管理员权限。

*2 不支持以下功能。

- Windows兼容模式下的应用程序启动
 - 用户的简易切换
 - 桌面主题的更改（字体大小的更改）
 - 远程桌面
- 将画面上文本及图片的尺寸设置为[小-100%]以外

*3 不支持在Hyper-V等虚拟环境下运行。

*4 不支持Windows XP Mode。

*5 不支持Touch功能。

*6 不支持Modern UI样式。

*7 不支持平板电脑模式。

*8 不支持统一写入筛选器。

*9 不支持ARMv4、ARMv2。

3. 安装、卸载

3.1 安装前请确认

- 请使用Administrator权限（管理员权限）的用户登录计算机。
- 进行安装之前，请关闭在Microsoft Windows Operating System中运行的所有应用程序。如果在其他应用程序运行的状态下执行安装，则产品有时无法正常运行。

■ 注意事项

- 注册授权需要有效的网络端口。
- 安装软件时，请勿使计算机进入节电模式（待机、休眠、睡眠状态）。
- 显示安全软件的警告信息时，请按照画面提示继续安装。
- 本产品的软件版权归三菱电机株式会社所有。
- 本产品（包括说明手册）仅限于按照软件使用契约使用。
- 在使用本产品时，请务必熟读说明手册。同时请务必充分注意安全事宜，正确使用。

3.2 安装步骤

1. 请安装版本1.175H以上的GT Designer3 Version1 (GOT2000)。
关于最新的GT Designer3 Version1 (GOT2000)，请向分公司或代理商咨询
2. 请双击[GT Designer3的安装目标路径]\GTD3_2000\Sound\Text to Speech License]文件夹内的setup.exe。
3. 请按照画面提示输入必要事项。

3.3 卸载方法

打开Windows操作系统的[控制面板]，点击[添加/删除程序]，选择[GT Works Text to Speech License]，点击[删除]。

知识产权

■ 商标

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的商标或注册商标。

Intel、Intel Core是Intel Corporation在美国以及其他国家的商标或注册商标。

本手册中出现的其他公司名、产品名均为各公司的商标或注册商标。