Driver for MELSEC FX series

English

Svenska

© Beijer Electronics AB 2001, MA00550, 2001-07

Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this manual are used solely to promote understanding of how the program works and its operation. Beijer Electronics AB take no responsibility if these examples are used in real applications.

MELSEC FX CPU

This manual presents installation and handling of the driver for Mitsubishi Electic MELSEC FX series CPU protocol to the terminals in the E-series.

The functionality in the E-terminals and in E-Designer (MAC Programmer+ / SW-MTA-WIN) are described in the E-series manual.

© Beijer Electronics AB 2001, MA00550, 2001-07

Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this manual are used solely to promote understanding of how the program works and its operation. Beijer Electronics AB take no responsibility if these examples are used in real applications.

Content

1 Introduction	3
2 Install and update driver	4
2.1 Installation of driver using Internet	4
2.2 Installation of driver from disk	4
3 Connecting the terminal to the PLC system	5
3.1 Settings in the E-Designer	5
3.2 Communication setup	6
3.3 Settings in the PLC system	7
3.4 Connecting the terminal to the PLC system	8
4 Addressing	9
4.1 Controller clock	
5 Transparent mode	
6 Efficient communication	13
6.1 Signals affecting the communication time	13
6.2 How to make the communication more efficient	14
7 Drawings	
8 Appendix	20
8.1 Error messages	20

1 Introduction

This manual describes how the PLC systems in the MELSEC FX series from Mitsubishi Electric are connected to the operator terminals in the E-series via the protocol MELSEC FX CPU and how they communicate. Addressing of an item is done in the normal MELSEC FX way.

For information about the PLC systems we refer to the manual for the current system.

2 Install and update driver

When installing E-Designer the drivers available at the time of release are installed automatically. A new driver can be added into E-Designer either with E-Designer using an Internet connection or from diskette. A driver can be updated to a newer version in the same way.

2.1 Installation of driver using Internet

To update available drivers to the latest version or to install new drivers you use the function **File/Update terminal drivers from Internet** in E-Designer. All projects must be closed before this function is used and the computer must be able to make an Internet connection. You do not need a browser. When the connection is established a list is shown with all drivers that can be downloaded from Internet to the computer. The list shows the version number of available drivers and the version number of installed drivers. Mark the driver/drivers you want to install in the E-Designer. The function **Mark newer** will mark all drivers that are available in a newer version then the one installed and the drivers not installed. Then select **Download**. Each driver is approximately 500 kb and it is ready to use when the download is ready.

2.2 Installation of driver from disk

To update available drivers to the latest version or to install new drivers you use the function **File/Update terminal drivers from Disk** in E-Designer. All projects must be closed before this function is used. Select the folder with the new driver and choose to open the mpd-file. A list displays all drivers that can be installed showing the version number of available drivers and the version number of installed drivers. Mark the driver/drivers you want to install in the E-Designer. The function **Mark newer** will mark all drivers that are available in a newer version then the one installed and the drivers not installed. Then select **Install**.

How to select one of the MELSEC FX drivers in the project and how to transfer it to the terminal are described in *chapter 3*.

3 Connecting the terminal to the PLC system

3.1 Settings in the E-Designer

For communication with the PLC system via the protocol MELSEC FX CPU the following settings must be made in the programming tool.

Driver selection

Choosing **New** in the **File** menu creates a new project and the dialog **Project Settings** is shown. In an existing project, the dialog is shown by selecting **Project Settings** in the **File** menu.

Project Settings	×
_ <u>I</u> erminal	
E700 6.0x	C <u>h</u> ange
Controller systems Controller <u>1</u> FX CPU Protocol/FX Series 2.00	Change
Controller 2	Change
Color scheme	
[Current default]	<u>C</u> hange
Canc	el

Press **Change...** under **Controller systems** to get the choice list of available drivers. Choose Brand name, Model and Protocol and then press OK. Press OK again to confirm the project settings.

Select driver for controller 1		×
Brand name	Protocol	Model
Idec KEYENCE Klockner Moeller Koyo MATSUSHITA MELSEC MELSERVO MODICON OMBON	A BUS Protocol A C24 Protocol A CPU Protocol A E71 Ethernet A Profibus DP FX 485ADP FX CPU Protocol QnA C24 Protocol QnA C24 Protocol	FX FX Series FX0 FX0N FX0S FX2C FX2N FX2N FXU
PROSEC SAIA SEW Eurodrive SIMATIC Steenlechase	QnA E71 Ethernet QnA Profibus DP	

3.2 Communication setup

The settings for the communication between the terminal and the PLC system are done under **Setup/Peripherals**. To change which port the PLC system is connected to, mark **Controller** and hold left mouse button down and drag to move it to the wanted communication port. Mark the selected communication port and press **Edit** to change the other communication settings.



The settings should be:

Parameter	Description
Port	RS-232C or RS-422
Baudrate	9 600
Data bits	7
Stop bits	1
Parity	Even

Transfer the driver to the terminal

The selected driver is downloaded into the terminal when the project is transferred to the terminal. Choose **Transfer/Project.**

There are three alternatives when the driver is downloaded into the terminal:

Function	Description
Never	The driver is not downloaded and the existing driver in the terminal is used.
Always	The driver is downloaded every time the project is transferred.
Automatic	The driver is downloaded if the driver in the terminal is not the same as the selected driver in the project. If it is the same the driver is not downloaded.

3.3 Settings in the PLC system

For information about settings in the PLC system we refer to the manual for current system.

3.4 Connecting the terminal to the PLC system

Connection to CPU-port on MELSEC FX

Cable table

Name	Continentaleurope	GB	USA	Rest of the world
Cable 1	MAC40-CPU-CAB-R4 / CAB18	MAC 40+ CAB / CAB18	MTA-D25-C / CAB18	MAC30/40-CAB/ CAB18
Cable 2	FX20P-CAB / CAB19	FX-20P-CAB / CAB19	MTA-MINI-D25 / CAB19	FX20P-CABN / CAB19
Cable 3	FX20P-CADP	FX-20P-CADP	-	MAC10/FX0-CADP

FX series



FX0, FX1 and FX2N series



- < 15m Cable 2 or Cable 1 + Cable 3
- > 15m Cable 2 + CR01 or Cable 1 + Cable 3 + CR01

4 Addressing

Signal types in MELSEC

The PLC system's signal types are allocated according to the table below. See the PLC system manual for the used PLC system for the complete address area.

The terminal can handle different data types in the PLC system. The following devices can be addressed.

Digital signals (ON/OFF)

The terminal can handle digital signals of the following types:

Signal	Function	FX series
X	Input Relay	•
Y	Output Relay	•
М	Internal Relay	•
S	Step Relay	•
т	Timer	•
С	Counter	•

Bit addressering of digital signals

In MELSEC FX CPU driver can digital signal be addressed as analog signals if the digital signal is assigned with the extension -b. Addressing for example M0-4 meeans that 4 bits from M0 are used as an analog signal. M10-1 means that M10 exclusively is used as an analog signal.

Analog signals (Values)

The terminal can handle analog signals of the following types:

Signal	Function	FX series
т	Timer	•
С	Counter	•
D	Data Register	•

Note!

32-bit counters (C200-C255) cannot be monitored.

4.1 Controller clock

The driver supports use of the clock in the PLC system, which means that the clock in the PLC system can be used in the terminal.

Date / Time For	mat			×
Date format:	YY-MM-DD	•		
<u>T</u> ime format:	HH:MM:SS	•		
– Cl <u>o</u> ck used				
C Ter <u>m</u> inal	Controller 1	C	Controller 2	
Clock -> Update	Controller <u>1</u> e interval (seconds):	60		
Contro	ller register:			HO
Clock -> 1	Controller 2			
Update	e interval (seconds):	60		
Contro	ller register:			
		Γ		
Daylight saving	Start		End	
Day of <u>w</u> eek:	Sunday	•	Sunday	•
Week In <u>M</u> onth:	Last	•	Last	•
Mont <u>h</u> :	March	•	October	•
Ho <u>u</u> r:	2		3	
<u>A</u> djust:	+1		-1	
Set Default			[OK
Europe	U.S.			Cancel

Select **Setup/Date/Time Format** and mark **Controller** in the **Clock used**-square if the clock in the PLC system should be used in the terminal.

5 Transparent mode

In Transparent mode can one communication port (the programming/ printer port) on the terminal be used to connect a unit working in parallel with the PLC system. This unit can be another terminal or a personal computer with for example the programming tool for the controller system or a superior operating system.

Transparent mode works together with the MELSEC FX CPU port.

Connecting a personal computer or other computer system

Personal computers with the MELSEC MEDOC programming tool or other computer system are connected directly to the terminal's programming/printer port.



Terminal with PLC programming tool connected to the programming/ printer port of the terminal

Settings in the terminal and MELSEC MEDOC

The following settings must be made in the terminal and MELSEC MEDOC for the Transparent mode to work. The settings also apply for other PC-based monitoring systems such as SCADA, GX IEC Developer (MELSEC MEDOC *plus*) and GX Developer (GPPWin).

The terminal

The port parameters are set under Setup/Peripherals.

The parameters should be 9600 baud, 7 data bits, 1 stop bit and even parity if the terminal is connected to an FX system.

MELSEC MEDOC

The transfer parameters are set under **Setup/Transfer**. The transfer parameters should not be changed in MELSEC MEDOC. The settings also apply for other PC-based monitoring systems such as SCADA, GX IEC Developer and GX Developer.

Several terminals can be connected to the same PLC system with the function Transparent mode. In the manual for the terminals we describe how to connect two and three terminals. For more information about Transparent mode we refer to the manual for the terminals.

Commands

One or more commands can be stated on the command line. Select Setup/

System Signals in E-Designer and enter the command on the command line. The commands are separated by a space.

System Signals	×
<u>C</u> urrent display reg:	1/0
<u>N</u> ew display reg:	10
Buzzer reg:	09
Backlight signal:	1/0
<u>R</u> everse signal:	HO
Cursor, c <u>t</u> rl, block:	09
Cursor, move reg:	09
Printer status reg:	10
Library index reg:	09
C <u>o</u> mmands:	BR
	OK Cancel

The command **Batch Read** (**BR**) puts the terminal in Transparent mode communication when using MELSEC PLC systems.

The command **Baud Switching Disable** (**BSD**) is used when communicating via Transparent mode with MELSEC FX PLC systems. BSD must be set in the terminal not connected to the PLC system.

Transparent mode via Ethernet

To be able to make the Transparent mode function work with communication via Ethernet (TCP/IP protocol) the following demands must be met.

- The driver and its programming tool must support communication in Transparent mode. For information we refer to the manuals for the driver and controller system and also the manual for the terminals.
- If the programming tool for the PLC system <u>doesn't</u> support project transfer via TCP/IP must a PC program for COM port to TCP/IP redirection be used in the PC communication with the controller system in Transparent mode via the TCP/IP network.

The programming tool MELSEC MEDOC support Transparent mode communication in TCP/IP network with MELSEC PLC systems according to the following table.

Programming tool	PLC system
MELSEC MEDOC	All MELSEC PLC system except for QnA/Q CPU and QnA/Q C24

6 Efficient communication

To make the communication between the terminal and the PLC system quick and efficient the following should be noted about how the signals are read and what can be done to optimize the reading.

6.1 Signals affecting the communication time

Only signals to objects in the current block are read continuously. Signals to objects in other blocks are not read, and the number of blocks does not affect the communication time.

Besides the signals to objects in the current block, the terminal is continuously reading the following signals from the PLC system:

Display signals Block print-out signals LED registers Alarm signals Remote acknowledge signals on alarms and alarm groups Login signal Logout signal Trend registers at the sample points Bargraph registers if using min/max indicators New display register Buzzer register Backlight signal Cursor control block Recipe control block Library index register Index registers PLC clock register if the PLC clock is used in the terminal List erase signal No protocol control register No protocol on signal

Signals not affecting the communication time

The following signals do not affect the communication time:

- Signals linked to function keys
- Time channels
- Objects in alarm messages

6.2 How to make the communication more efficient

Group PLC signals consecutively

The signals from the PLC system are read most rapidly if all signals in the list above are consecutive. If for example, 100 signals are defined, it is quickest to read these if they are linked to, for example, M0-M99. If the signals are spread out (e.g. X4, M17, T45, etc.) the updating is slower.

Efficient block changes

Block changes are carried out most rapidly and efficiently through the block jump function on the function keys or through a jump object. "Display signals" in the block header should only be used when the PLC system is to force the presentation of another block. The "New Display" register can also be used if the PLC system is to change the block. This does not affect communication as much as a larger number of "Display signals".

Use the clock of the terminal

An extra load is put on communication if the clock of the PLC system is used since the clock register must be read to the terminal. Downloading of the clock to the PLC system also creates an extra load. The interval between downloads should therefore be as long as possible.

Packaging of signals

When the signals are transferred between the terminal and the PLC system, all signals are not transferred simultaneously. Instead they are divided into packages with a number of signals in each package. To decrease the number of packages that have to be transferred and make the communication faster this number has to be considered. The number of signals in each package depends on the used driver. In the MELSEC FX CPU driver the number is 32 for analog devices and 200 for digital devices.

To make the communication as fast as possible the number of packages has to be minimized. Consecutive signals require a minimum of used packages but it is not always possible to have consecutive signals. In such cases the so-called waste between two signals has to be considered. The waste is the maximum distance between two signals you can have and still keep them in the same package. The waste depends on the used driver. In the MELSEC FX CPU driver the number is 20 for analog devices and 100 for digital devices.





7 Drawings









8 Appendix

8.1 Error messages

Error messages in the terminals when communicating with MELSEC PLC systems. The messages are shown on the display of the terminal.

MELSEC FX CPU driver

Error code	Description	
Comm Error	Communication error between the terminal and the PLC sys- tem. For example, the communication parameters can be dif- ferent in the terminal and the PLC system or the cable between the terminal and the PLC system is not connected.	
File Reg Err xxxx	An object tries to read a file register that not is configured in the PLC system.(Parameters/File Register Capacity)	

Item	Content	Reply status
Common Errors	Sum check error (periphery only)	4000H
	Cannot handle RT	4001H
	Cannot handle SRT	4002H
	Impossible global request command	4003H
	Command not usable during system protect	4004H
	Data range larger than buffer size	4005H
	No password release	4006H
	CID differing from CPU data	4007H
Device setting	Cannot handle device name	1030H
	Device range over	4031H
	Cannot handle device modification	4032H
	No random write possible on the desinated Y because it is used by the system	4033H
	Improper device	4034H
Protect	Hardware protection active	4050H
	No execution possible because memory protect switch is ON	4051H
Others	Data error	4080H

MELSEC FX CPU

Denna manual är en installations- och hanteringsmanual till drivrutinen MELSEC FX CPU-protokoll till operatörsterminalerna i E-serien. Funktionaliteten i terminalerna och i E-Designer (MAC Programmer+) är beskriven i E-seriemanualen.

© Beijer Electronics AB, MA00550, 2001-07

Beijer Electronics AB reserverar sig mot att informationen i denna manual kan komma att ändra sig utan föregående varning. Alla exempel i denna i denna manual används endast för att öka förståelsen om hur programmen arbetar. Beijer Electronics AB tar inget ansvar för att dessa fungerar i verkliga applikationer.

Innehåll

1 Introduktion 3 2 Installation och uppdatering av drivrutin 4 2.1 Installation av drivrutin via Internet 4 2.2 Installation av drivrutin från disk 4 3 Anslutning av terminalen till PLC- systemet 5 3.1 Inställningar i E-Designer 5 3.2 Kommunikationsinställning 6 3.3 Inställningar i PLC-systemet 7 3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet 8 4 Adressering 9 4.1 Datum/Tid Format 10 5 Transparent mode 11 6 Effektiv kommunikation 13 6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden 13 6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare 14 7 Ritningar 15 8 Appendix 20 8.1 Felmeddelanden 20	Innehåll	2
2 Installation och uppdatering av drivrutin 4 2.1 Installation av drivrutin via Internet 4 2.2 Installation av drivrutin från disk 4 3 Anslutning av terminalen till PLC- systemet 5 3.1 Inställningar i E-Designer 5 3.2 Kommunikationsinställning 6 3.3 Inställningar i PLC-systemet 7 3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet 8 4 Adressering 9 4.1 Datum/Tid Format 10 5 Transparent mode 11 6 Effektiv kommunikationen kan göras effektivare 14 7 Ritningar 15 8 Appendix 20 8.1 Felmeddelanden 20	1 Introduktion	3
2.1 Installation av drivrutin via Internet 4 2.2 Installation av drivrutin från disk 4 3 Anslutning av terminalen till PLC- systemet 5 3.1 Inställningar i E-Designer 5 3.2 Kommunikationsinställning 6 3.3 Inställningar i PLC-systemet 7 3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet 8 4 Adressering 9 4.1 Datum/Tid Format 10 5 Transparent mode 11 6 Effektiv kommunikation 13 6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden 13 6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare 14 7 Ritningar 15 8 Appendix 20 8.1 Felmeddelanden 20	2 Installation och uppdatering av drivrutin	4
2.2 Installation av drivrutin från disk 4 3 Anslutning av terminalen till PLC- systemet 5 3.1 Inställningar i E-Designer 5 3.2 Kommunikationsinställning 6 3.3 Inställningar i PLC-systemet 7 3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet 8 4 Adressering 9 4.1 Datum/Tid Format 10 5 Transparent mode 11 6 Effektiv kommunikation 13 6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden 13 6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare 14 7 Ritningar 15 8 Appendix 20 8.1 Felmeddelanden 20	2.1 Installation av drivrutin via Internet	4
3 Anslutning av terminalen till PLC- systemet 5 3.1 Inställningar i E-Designer 5 3.2 Kommunikationsinställning 6 3.3 Inställningar i PLC-systemet 7 3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet 8 4 Adressering 9 4.1 Datum/Tid Format 10 5 Transparent mode 11 6 Effektiv kommunikation 13 6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden 13 6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare 14 7 Ritningar 15 8 Appendix 20 8.1 Felmeddelanden 20	2.2 Installation av drivrutin från disk	4
3.1 Inställningar i E-Designer53.2 Kommunikationsinställning63.3 Inställningar i PLC-systemet73.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet84 Adressering94.1 Datum/Tid Format105 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	3 Anslutning av terminalen till PLC- systemet	5
3.2 Kommunikationsinställning63.3 Inställningar i PLC-systemet73.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet84 Adressering94.1 Datum/Tid Format105 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	3.1 Inställningar i E-Designer	5
3.3 Inställningar i PLC-systemet73.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet84 Adressering94.1 Datum/Tid Format105 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	3.2 Kommunikationsinställning	6
3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet84 Adressering94.1 Datum/Tid Format105 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	3.3 Inställningar i PLC-systemet	7
4 Adressering94.1 Datum/Tid Format105 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet	8
4.1 Datum/Tid Format105 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	4 Adressering	9
5 Transparent mode116 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	4.1 Datum/Tid Format	10
6 Effektiv kommunikation136.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden136.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare147 Ritningar158 Appendix208.1 Felmeddelanden20	5 Transparent mode	11
 6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden	6 Effektiv kommunikation	13
 6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare	6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden	13
7 Ritningar	6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare	14
8 Appendix	7 Ritningar	15
8.1 Felmeddelanden20	8 Appendix	20
	8.1 Felmeddelanden	20

1 Introduktion

Manualen beskriver hur PLC-system i MELSEC FX-serien från Mitsubishi Electric ansluts till operatörsterminalerna i E-serien via protokollet MELSEC FX CPU.

Adressering av PLC-systemet görs på normalt MELSEC FX sätt. För information om PLC-systemet hänvisas till manualen för aktuellt system.

2 Installation och uppdatering av drivrutin

Tillgängliga drivrutiner installeras samtidigt som E-Designer installeras. En ny drivrutin kan läggas till i E-Designer antingen med hjälp av E-Designer och en Internet anslutning eller från diskett. En drivrutin uppdateras till nyare version på samma sätt.

2.1 Installation av drivrutin via Internet

För att uppdatera tillgängliga drivrutiner till senaste version eller för att installera nya drivrutiner används funktionen **Arkiv/Uppdatera drivrutiner/från Internet** i E-Designer. Alla projekt måste stängas innan funktionen används och datorn måste kunna ansluta till Internet. Någon webbläsare behövs inte. När anslutningen är etablerad visas en lista med alla drivrutiner som kan laddas ner via Internet till datorn. I listan visas versionsnummer på tillgängliga drivrutiner och versionsnumret på installerade drivrutiner i E-Designer. Markera de drivrutiner som skall installeras i E-Designer. Funktionen **Markera nyare** markerar alla drivrutiner som finns tillgängliga i en senare version och de som inte är installerade. Välj därefter **Ladda ner**. Varje drivrutin är ungefär 500 kb stor och de är färdiga att använda när nedladdningen är klar.

2.2 Installation av drivrutin från disk

För att uppdatera tillgängliga drivrutiner till senaste version eller för att installera nya drivrutiner används funktionen **Arkiv/Uppdatera drivrutiner/från Disk** i E-Designer. Alla projekt måste stängas innan funktionen används. Välj den katalog som innehåller den nya drivrutinen och öppna mpd-filen. En lista visas med alla drivrutiner som kan installeras. I listan visas versionsnummer på tillgängliga drivrutiner och versionsnumret på installerade drivrutiner i E-Designer. Markera de drivrutiner som skall installeras i E-Designer. Funktionen **Markera nyare** markerar alla drivrutiner som finns tillgängliga i en senare version och de som inte är installerade. Välj därefter **Ladda ner**.

Hur man väljer MELSEC FX CPU drivrutinen i projektet och hur man överför den till terminalen beskrivs i *kapitel 3*.

3 Anslutning av terminalen till PLCsystemet

3.1 Inställningar i E-Designer

För kommunikation med PLC-systemet via protokollet FX CPU måste följande inställningar göras i programmeringsverktyget E-Designer.

Val av drivrutin

Välj **Arkiv/Nytt**, då skapas ett nytt projekt och dialogen **Projektinställningar** visas. I ett befintligt projekt, visas dialogen då man väljer **Arkiv/ Projektinställningar**.

Projektinställningar 🗙
E700 6.0x
Styrsystem System 1 FX CPU Protocol/FX Series 3.01 Ändra System 2 Ändra
Eärgschema [Aktuellt förval] Ändra
COK Avbryt

Tryck på **Ändra...** under Styrsystem och välj i listan över tillgängliga system. Välj Fabrikat, Protokoll och Modell och tryck OK. Tryck på OK igen för att bekräfta projektinställningarna.

Välj drivrutin för styrsystem 1		×
Välj drivrutin för styrsystem 1 Fabrikat KEYENCE Klockner Moeller Koyo MATSUSHITA MELSERVO MODICON OMRON PROSEC SAIA SEW Eurodrive SIMATIC Steeplechase	Protokoll A BUS Protocol A C24 Protocol A CCUNK Protocol A CPU Protocol A E71 Ethernet A Profibus DP FX 485ADP FX 485ADP FX CPU Protocol QnA Profibus DP QnA/Q CPU Protocol QnA/Q CPU Protocol QnA/Q E71 Ethernet	Modell FX FXSeries FX0N FX0N FX0S FX1N FX1S FX2C FX2N FXU
	OK Avbryt]

3.2 Kommunikationsinställning

Inställningarna för kommunikationen mellan terminalen och PLC-systemet utföres under **Inställningar/Periferienheter**. För att ändra PLC-systemets anslutna port, markera Styrsystem 1 och håll vänster musknapp nere och drag och släpp den på en annan kommunikationsport. Markera den valda kommunikationsporten och tryck **Redigera** för ändra kommunikationsinställningarna.



Inställningarna skall vara:

Parameter	Beskrivning
Port	RS-422
Hastighet	9 600
Databitar	7
Stoppbitar	1
Paritet	Jämn

Överföra drivrutinen till terminalen

Drivrutinen laddas ner till terminalen när hela projektet överförs till terminalen. Välj **Överför/Projekt**.

Projektöverföring			
Procent klart:	0%		·····
			<u>S</u> änd
Storlek (Kb):	0		<u>H</u> ämta
Förlupen tid:			⊻erifiera
Status:			Stopp
Info:			
Antal försök:	0		
Terminalversion:			In <u>s</u> tällningar
🔽 <u>T</u> esta projekt vi	d sänd 🛛 🔽 Automatisk	t terminal RUN/TR	RANSFER byte
🔽 Sänd hela proje	ktet 🔽 <u>K</u> ontrollera	terminalversion	
⊢ Tillval vid sänd—		Ta bort	
Block-		Trenddat	a
O Inget		I Receptda	ata
C Erån:		– Ladda ner dr	ivrutin
		O Aldrig	
🗹 Larm	Meddelandebibl.	O Alltid	
Symboler	M Inställningar	Automatis	skt
I idkanaler	Funktionstangenter		
Makron	Datautbyte	📃 Ställ termi	inal <u>k</u> locka
	A <u>v</u> sluta		

Det finns tre olika alternativ när drivrutinen laddas ned till terminalen.

Funktion	Beskrivning	
Aldrig	Drivrutinen laddas aldrig, befintlig drivrutin i terminalen används.	
Alltid	Drivrutinen laddas varje gång projektet överföres.	
Automatiskt	Drivrutinen laddas om drivrutinen i terminalen inte är samma som i projektet. Om samma drivrutin finns laddas den inte.	

3.3 Inställningar i PLC-systemet

För vidare information om inställningar i PLC-systemet hänvisas till aktuell manual.

3.4 Koppla in terminalen till PLC-systemet

Kabeltabell

Namn	Kabelnamn	
Kabel 1	MAC30/40-CAB / CAB18	
Kabel 2	FX20P-CABN / CAB19	
Kabel 3	MAC10/FX0-CADP	

Anslutning till MELSEC PLC-systemets CPU-port

FX-familjen



FX0, FX1 och FX2N



> 15m Kabel 2 + CR01 eller Kabel 1 + Kabel 3 + CR01

4 Adressering

PLC-systemets signaltyper finns tillgängliga enligt nedanstående tabeller. Se det använda PLC-systemets manual för komplett adressarea.

Digitala signaler (ON/OFF)

Terminalen kan hantera digitala signaler av följande typer:

Signal	Funktion	FX-familjen
х	Ingångsrelä	•
Y	Utgångsrelä	•
М	Internt relä	•
S	Steg relä	•
т	Tidkrets	•
С	Räknare	•

Bitadressering av digitala signaler

I drivrutinen MELSEC FX CPU kan digitala signaler adresseras som analoga signaler om den digitala signalen tilldelas extension -b. Om till exempel M0 adresseras som M0-4 innebär det att 4 bitar från M0 används som en analog signal. M10-1 innebär att enbart M10 används som en analog signal.

Analoga signaler (Värde)

Terminalen kan hantera analoga signaler av följande typer:

Signal	Funktion	FX-familjen
т	Tidkrets	•
С	Räknare	•
D	Dataregister	•

Note!

32-bitars räknare (C200-C255) kan inte statusvisas (monitoreras).

4.1 Datum/Tid Format

Drivrutinen stöder användning av klockan i PLC-systemet, vilket innebär att PLC-systemets klocka kan användas i terminalen.

Datum/Tid format 🛛 🔀			
Datumformat:	YY-MM-DD 💌		
<u>T</u> idformat:	HH:MM:SS		
– Använd kl <u>o</u> ckar	n i		
C Ter <u>m</u> inalen	• Styrsystem 1 C	Styrsystem 2	
🔲 Klocka ->	Styrsystem 1		
Uppdater	ingsintervall (sekunder): <mark>60</mark>		
Styrsyster	mregister:	IIO	
	Г		
📕 Klocka ->	Styrsystem 2		
Uppdater	ingsintervall (sekunder); <mark> </mark> 60		
Styrsyster	mregister:		
	Γ		
Sommartid	Start	Slut	
<u>V</u> eckodag:	Söndag 💌	Söndag 💌	
V <u>e</u> cka i månaden	: Sista 💌	Sista 💌	
M <u>å</u> nad:	Mars 💌	Oktober 💌	
Tjmme:	2	3	
<u>J</u> ustera:	+1	.1	
Sätt standard-			
Europeisk	1 us 1	UK	
		Avbryt	

Välj **Inställningar/Datum/Tid format** och markera **Styrsystem 1/2** i fönstret **Använd klockan i** om klockan i PLC-systemet skall användas i terminalen.

5 Transparent mode

I Transparent mode kan en kommunikationsport (programmerings-/ skrivarporten) på terminalen användas för att ansluta ytterligare parallellt arbetande enheter mot PLC-systemet. Dessa enheter kan vara terminaler eller en persondator med t ex programmeringsverktyget för PLC-systemet eller ett överordnat operatörssystem.

Transparent mode fungerar tillsammans med MELSEC FX CPU-port.

Anslutning av persondator eller annat datorsystem

Persondator med programmeringsverktyget MELSEC MEDOC eller annat datorsystem ansluts direkt till terminalens programmerings-/skrivarport.

Terminal med PLC-programmeringsverktyget ansluten till programmerings-/skrivarporten på terminalen.

Inställningar i terminal och MELSEC MEDOC

För att Transparent mode ska fungera måste följande inställningar göras i terminalen och MELSEC MEDOC. Inställningarna gäller även andra PC-baserade övervakningssystem t ex SCADA, GX IEC Developer (MELSEC MEDOC *plus*) och GX Developer (GPPWin).

Terminalen

Portparametrarna ställs in under Inställningar/Periferienheter.

Parametrarna ska vara 9600 baud (hastighet), 7 databitar, 1 stoppbit och jämn paritet om terminalen är ansluten till ett FX-system.

MELSEC MEDOC

Överföringsparametrarna ställs in under under **Transfer** i **Setup**. Överföringsparametrarna ska inte ändras i MELSEC MEDOC. Inställningarna gäller även andra PC-baserade övervakningssystem t ex SCADA, GX IEC Developer och GX Developer.

Flera terminaler kan anslutas till samma PLC-system med Transparent mode-funktionen. I manualen för terminalerna beskrivs hur två och tre terminaler ansluts. För mer information om Transparent mode hänvisas till manualen för terminalerna.

Kommandon

Ett eller flera kommandon kan skrivas in på kommandoraden i E-Designer. Välj **Inställningar/Systemsignaler** och skriv in kommandot på kommandoraden . Kommandona separeras med mellanslag.

Systemsignaler	×				
Aktuell bild reg:	1/0				
Ny bild reg:	10				
Summer reg:	1/0				
Bakgrundsbelysning sign:	1/0				
Inverteringssignal:	10				
Markörkontrollblock:	1/0				
Markör flytt reg:	1/0				
Skrivarstatus reg:	1/0				
Bjbliotek-index reg:	1/0				
Kommandon:					
OK Avbryt					

Kommandot **BatchRead** (**BR**). Tvingar in terminalen till Transparent mode-kommunikation när MELSEC PLC-system används.

Kommandot **Baud Switching Disable** (**BSD**) används vid Transparent mode-kommunikation mot FX2N-system. BSD måste sättas i den terminal som inte är ansluten till PLC-systemet.

Transparent mode via Ethernet

För att funktionen **Transparent mode** ska fungera med kommunikation via Ethernet (TCP/IP-protokollet) måste måste följande krav uppfyllas.

- Drivrutinen och dess programmeringsverktyg måste ha stöd för kommunikation i Transparent mode. För information hänvisas till manualen för respektive drivrutin och styrsystem.
- Om inte programmeringsverktyget för styrsystemet har stöd för projektöverföring via TCP/IP måste ett persondatorprogram för omvandling av COM-port till TCP/IP måste användas i persondatorn som ska kommunicera med styrsystemet i Transparent mode via TCP/IP-nätverk.

Programmeringsverktyget MELSEC MEDOC stöder Transparent mode kommunikation i TCP/IP-nätverk med MELSEC PLC-system enligt följande tabell.

Programmeringsverktyg	PLC-system			
MELSEC MEDOC	Alla MELSEC PLC-system utom QnA/Q-CPU och QnA/Q-C24			

6 Effektiv kommunikation

För att göra kommunikationen mellan terminalen och PLC-systemet snabb och effektiv bör följande noteras om hur signalerna läses och vad som kan göras för att optimera detta.

6.1 Signaler som påverkar kommunikationstiden

Det är endast signalerna till objekten i aktuellt block som läses kontinuerligt. Signalerna till objekten i de andra blocken läses inte och antalet block påverkar därför inte kommuniktionstiden.

Förutom signalerna till objekten det i aktuella blocket, läser terminalen hela tiden följande signaler från PLC-systemet:

Display signaler Blockutskriftsignaler LED register Larmsignaler Fjärrkvittering till larm och larmgrupper Login signal Logout signal Trendregister vid samplingspunkterna Register till stapelobjekten om min/max indikatorer används New displayregistret Summerregistret Registret som styr bakrundsbelysningen Kontrollblocket för markören Kontrollblocket för recept i PLC-systemet Indexregistret till biblioteket Indexregister Registren till PLC-klockan om PLC-klockan används i terminalen Signalen som styr radering av larmlistan Kontrollregistret för No protocol Kontrollsignalen som styr om No protocol skall vara aktivt

Signaler som inte påverkar kommunikationstiden

Följande signaler påverkar inte kommunikationstiden:

- Signaler kopplade till funktionstangenterna
- Tidkanalerna
- Objekt i larmtexter

6.2 Hur kommunikationen kan göras effektivare

Gruppera PLC-signalerna i en följd

Signalerna från PLC systemet läses snabbast om signalerna i listan ovan är i en följd. Till exempel om 100 signaler är definierade, läses dessa snabbast om de grupperas, till exempel M0-M99. Om signalerna sprides ut (t ex X4, M17, T45 etc.) går uppdateringen långsammare.

Effektiva blockbyten

Blockbyte sker effektivast via blockhoppsfunktionen på funktionstangentrna eller via hoppobjekt. "Visa block signal" i blockhuvudet bör endast användas då PLC-systemet skall tvinga fram ett annat block. Skall PLC-systemet byta bild kan även "Ny bild" -registret användas. Det belastar inte kommunikationen lika mycket som ett större antal "Visa block signaler".

Använd klockan i terminalen

Används terminalklockan belastas kommunikationen eftersom PLCsystemets klockregister måste läsas upp till terminalen. Nerladdningen av terminalklockan till PLC-systemet belastar också. Intervallet mellan nerladdningarna bör därför vara så långt som möjligt.

Packning av signaler

När signalerna skall överföras mellan terminalen och PLC-systemet, överförs inte alla signalerna samtidigt. De delas istället in i paket med ett antal signaler i varje. För att minska antalet paket som skall överföras och för att göra kommunikationen snabbare måste man ta hänsyn till detta. Antalet signaler i varje paket beror på drivrutinen. I MELSEC FX CPU drivrutinen är antalet 32 st för analoga signaler och 200 för digitala signaler.

För att göra kommunikation så snabb som möjligt måste antalet paket minimeras. Signaler i en följd behöver ett minimalt antal paket men det är kanske inte alltid nödvändigt. I sådana fall blir det sk glapp mellan två signaler. Glappet är det maximala avståndet mellan två signaler där de fortfarande kan hållas inom samma paket.

Glappet beror på vilken drivrutin som används. I MELSEC FX CPU drivrutinen är antalet 20 för analoga signaler och 100 för digitala signaler.

Signal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Använd	X	X					X	Χ	Χ	
		-					1			
Glapp										



7 Ritningar









8 Appendix

8.1 Felmeddelanden

Se engelskt appendix.