

## GT Works 音声合成ライセンス登録手順書

### はじめにお読みください

このたびは、GT Works 音声合成ライセンスをお買い上げいただきまことにありがとうございますございました。

本書はGT Works 音声合成ライセンス（SW1DND-GTVO-M）の製品構成、動作環境、インストール方法、アンインストール方法を説明しています。

本製品をパソコンに導入する前にお読みくださるようお願いいたします。

#### ▲ 本書に関するご注意

- 本書の内容の一部または全部を当社に断りなく、いかなる形で転載または複製することは、固くお断りします。
- 本書の記述内容はソフトウェア、ハードウェアの改訂に追従するように努力しておりますが、やむなく同期できない場合も生じます。
- 本書に記載されている内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

#### 1. 製品構成

形名	品名	個数
SW1DND-GTVO-M	GT Works 音声合成ライセンスの登録手順書(本書)	1
	ソフトウェア使用契約書	1
	ライセンス許諾書	1

#### 2. 動作環境

項目	内容
パソコン本体	Windowsが動作するパーソナルコンピュータ
CPU	Intel Core 2 Duo プロセッサ2.0GHz以上推奨
必要メモリ	2GB以上推奨
ハードディスク空き容量	インストール時：5GB以上推奨 実行時：512MB以上推奨
ディスプレイ	解像度1024×768ドット以上

OS (日本語版)	<div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 10 Enterprise (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 10 Pro (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 10 Home (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 8.1 Pro (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 8.1 (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 8 Enterprise (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 8 Pro (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 8 (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Ultimate (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Enterprise (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Professional (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Home Premium (32ビット版、64ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Starter (32ビット版)</li> <li>• Microsoft Windows Vista Ultimate (32ビット版) Service Pack1以降</li> <li>• Microsoft Windows Vista Enterprise (32ビット版) Service Pack1以降</li> <li>• Microsoft Windows Vista Business (32ビット版) Service Pack1以降</li> <li>• Microsoft Windows Vista Home Premium (32ビット版) Service Pack1以降</li> <li>• Microsoft Windows Vista Home Basic (32ビット版) Service Pack1以降</li> <li>• Microsoft Windows XP Professional (32ビット版) Service Pack 3</li> <li>• Microsoft Windows XP Home Edition (32ビット版) Service Pack3</li></ul> </div>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

その他ソフトウェア  
音声合成を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。  
・GT Designer3 Version 1.175H以降

- Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows VistaおよびWindows XP をご使用の場合は、下記に示す機能が使用できません。下記に示す機能を使用した場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。
  - Windows 互換モードでのアプリケーション起動
  - ユーザ簡易切り替え
  - デスクトップテーマの変更(フォントサイズの変更)
  - リモートデスクトップ
  - 100% 以外のDPI 設定(Windows XP、Windows Vistaの場合)
  - 画面上の文字やイラストのサイズを[小-100%] 以外に設定 (Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7の場合)
  - Windows XP Mode (Windows 7 の場合)
  - タッチ機能(Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 の場合)
  - Modern UI スタイル(Windows 8.1、Windows 8 の場合)
  - Hyper-V (Windows 10 Enterprise、Windows 10 Pro、Windows 8.1 Enterprise、Windows 8.1 Pro、Windows 8 Enterprise、Windows 8 Pro の場合)

#### 3. インストール、アンインストール

##### 3.1 インストール前に確認してください

- Administrator権限(管理者権限)のユーザでパソコンにログインしてください。
- インストールを行う前に、Microsoft Windows Operating Systemで動作させているすべてのアプリケーションを終了させてください。他のアプリケーションが動作している状態でインストールすると、製品が正常に動作しない場合があります。

##### ■ ご注意

- ライセンス登録には、有効なネットワークポートが必要です。
- ソフトウェアをインストール中に、省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープ)に移行しないようにしてください。
- セキュリティソフトウェアの警告メッセージが表示された場合、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 本製品のソフトウェアの著作権は三菱電機株式会社にあります。
- 本製品(マニュアル含む)は、ソフトウェア使用契約のもとでのみ使用することができます。
- 本製品のご使用の際は、マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しく取扱いていただくようお願いします。

##### 3.2 インストール手順

1. バージョン1.175H以降のGT Designer3 Version1(GOT2000)をインストールしてください。  
最新のGT Designer3 Version1(GOT2000)は、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。  
→ <http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/>
2. [(GT Designer3のインストール先(先A)×GTD3\_2000¥Sound¥Text to Speech License]フォルダ内のsetup.exeをダブルクリックしてください。
3. 画面の指示に従って必要事項を入力してください。

##### 3.3 アンインストール手順

Windowsのコントロールパネルの「プログラムのアンインストール」から「GT Works Text to Speech License」を選択し、削除ボタンをクリックしてください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。 Intel、Intel Core®、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。 その他本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## GT Works Text to Speech License Registration Instructions

### Introduction

Thank you for purchasing the GT Works Text to Speech License. This document explains the product structure, operating environment, and installation/uninstallation methods of the GT Works Text to Speech License (SW1DND-GTVO-M).

Please read carefully before installing the product on your personal computer.

#### ▲ Notice

- Reprinting or reproducing a part or all of the contents of this document in any form for any purpose without the permission of Mitsubishi Electric Corporation is strictly forbidden.
- Although we have made the utmost effort to follow the revisions of the software and hardware, in some cases, the content of this document may not exactly match the software and hardware.
- The information in this document is subject to change without notice.

#### 1. Product Structure

Model name	Product name	Quantity
SW1DND-GTVO-M	GT Works Text to Speech License Registration Instructions (This document)	1
	Software registration notice	1
	License certificate	1

#### 2. Operating Environment

Item	Description
Personal computer main body	Personal computer that Windows runs on.
CPU	Intel Core 2 Duo Processor 2.0 GHz or more recommended
Memory	2 GB or more recommended
Hard disk space	For installation: 5 GB or more recommended For execution: 512 MB or more recommended
Display	Resolution XGA (1024 × 768 dots) or higher
OS(English)	<div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 10 Enterprise (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 10 Pro (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 10 Home (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 8.1 Pro (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 8 Enterprise (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 8 Pro (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 8 (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Ultimate (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Enterprise (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Professional (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Home Premium (32 bit, 64 bit)</li> <li>• Microsoft Windows 7 Starter (32 bit)</li> <li>• Microsoft Windows Vista Ultimate (32 bit) Service Pack1 or later</li> <li>• Microsoft Windows Vista Enterprise (32 bit) Service Pack1 or later</li> <li>• Microsoft Windows Vista Business (32 bit) Service Pack1 or later</li> <li>• Microsoft Windows Vista Home Premium (32 bit) Service Pack1 or later</li> <li>• Microsoft Windows Vista Home Basic (32 bit) Service Pack1 or later</li> <li>• Microsoft Windows XP Professional (32 bit) Service Pack3</li> <li>• Microsoft Windows XP Home Edition (32 bit) Service Pack3</li></ul> </div>
Other software	To use the speech synthesis, the following software must be installed. • GT Designer3 Version1.175H or later

- The following functions cannot be used when the computer is running under Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista or Windows XP. This product may not perform properly, when these functions are used.
  - Activating the application in Windows compatible mode
  - Fast user switching
  - Changing desktop themes (changing font sizes)
  - Remote desktop
  - DPI setting other than 100% (for Windows XP and Windows Vista)
  - Setting the size of characters and images on the screen to a size other than [Smaller - 100%] (for Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, and Windows 7)
  - Windows XP Mode (for Windows 7)
  - Touch function (for Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, and Windows 7)
  - Modern UI style (for Windows 8.1 and Windows 8)
  - Hyper-V (for Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8 Enterprise, and Windows 8 Pro)

#### 3. Installation and Uninstallation

##### 3.1 Check before installation

- Log on to the computer as a user with the administrator authority.
- Close all the applications currently running on the Microsoft Windows Operating System before installation. If the product is installed while other applications are running, it may not operate normally.

##### ■ Precautions

- A valid network port is required to register the license.
- Ensure that the computer does not enter power save mode (standby, hibernate, sleep) while installing the software.
- If a warning message of the security software is displayed, continue the installation by following the on-screen instructions.
- This software's copyright is owned by Mitsubishi Electric Corporation.
- This product (including manuals) can only be used under the Software License Agreement.
- Before using this product, please read the manual carefully and pay full attention to safety to handle the product correctly.

##### 3.2 Installation

1. Install version 1.175H or later of GT Designer3 Version1 (GOT2000). For the latest version of GT Designer3 Version1 (GOT2000), contact your local sales office.
2. Double-click setup.exe in the following directory: [(Path to the installation location of GT Designer3)GTD3\_2000\Sound\Text to Speech License].
3. Follow the on-screen instructions and enter any required items.

##### 3.3 Uninstallation

Select "GT Works Text to Speech License" in "Add or Remove Programs" from the Windows Control Panel and click the Remove button.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Intel and Intel Core are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Other company and product names herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# GT Works 声音合成许可证注册说明书

## 使用前请务必阅读

衷心感谢您选购GT Works 声音合成许可证。

本说明书记载了有关GT Works 声音合成许可证（SW1DND-GTVO-M）的产品构成、运行环境、安装方法、卸载方法。

将本产品导入计算机之前，请务必仔细阅读。

### ▲ 本说明书注意事项

- 未经许可，禁止以任何形式复制、转载本说明书的部分及全部内容。
- 本说明书记载内容力求与软件及硬件产品的修订同步，但在某些情况下亦有可能没有及时更新。
- 本说明书记载内容如有变更，恕不另行通知。

## 4. 产品构成

型号	品名	数量
SW1DND-GTVO-M	GT Works 声音合成许可证注册说明书（本说明书）	1
	最终用户软件授权协议	1
	授权证书	1

## 5. 运行环境

项目	内容
机种	运行Windows的个人计算机
CPU	推荐Intel Core2 Duo处理器 2.0GHz以上
存储器	推荐2GB以上
硬盘可用空间	安装时：推荐5GB以上 执行时：推荐512MB以上
显示器	分辨率XGA（1024点×768点）以上
OS （中文（简体）版）	•Microsoft Windows 10 Enterprise（32位版、64位版） •Microsoft Windows 10 Pro（32位版、64位版） •Microsoft Windows 10 Home（32位版、64位版） •Microsoft Windows 8.1 Enterprise（32位版、64位版） •Microsoft Windows 8.1 Pro（32位版、64位版） •Microsoft Windows 8.1（32位版、64位版） •Microsoft Windows 8 Enterprise（32位版、64位版） •Microsoft Windows 8 Pro（32位版、64位版） •Microsoft Windows 8（32位版、64位版） •Microsoft Windows 7 Ultimate（32位版、64位版） •Microsoft Windows 7 Enterprise（32位版、64位版） •Microsoft Windows 7 Professional（32位版、64位版） •Microsoft Windows 7 Home Premium（32位版、64位版） •Microsoft Windows 7 Starter（32位版） •Microsoft Windows Vista Ultimate（32位版）Service Pack1以上 •Microsoft Windows Vista Enterprise（32位版）Service Pack1以上 •Microsoft Windows Vista Business（32位版）Service Pack1以上 •Microsoft Windows Vista Home Premium（32位版）Service Pack1以上 •Microsoft Windows Vista Home Basic（32位版）Service Pack1以上 •Microsoft Windows XP Professional（32位版）Service Pack3 •Microsoft Windows XP Home Edition（32位版）Service Pack3
其他软件	使用声音合成时，需要以下软件。 •GT Designer3 Version1.175H以上

- 使用Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista及Windows XP时，请勿使用以下功能。

如果使用以下功能，有可能导致本产品无法正常运行。

- 在Windows切换模式下启动应用程序
  - 用户切换
  - 更改桌面主题（更改字体大小）
  - 远程桌面
- 100%以外的DPI设定（使用Windows XP、Windows Vista时）
- 画面上的文字及插图大小设定为[小-100%]以外（使用Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7时）
- Windows XP Mode（使用Windows 7时）
- Windows Touch（使用Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7时）
- Modern UI Style（使用Windows 8.1、Windows 8时）
- Hyper-V（使用Windows 10 Enterprise、Windows 10 Pro、Windows 8.1 Enterprise、Windows 8.1 Pro、Windows 8 Enterprise、Windows 8 Pro时）

## 6. 安装、卸载

### 6.1 安装前请确认

- 请使用Administrator权限（管理员权限）的用户登录计算机。
- 进行安装之前，请关闭在Microsoft Windows Operating System中运行的所有应用程序。如果在其他应用程序运行的状态下执行安装，则产品有时无法正常运行。

#### ■ 注意事项

- 注册授权需要有效的网络端口。
- 安装软件时，请勿使计算机进入节电模式（待机、休眠、睡眠状态）。
- 显示安全软件的警告信息时，请按照画面提示继续安装。
- 本产品的软件版权归三菱电机株式会社所有。
- 本产品（包括说明手册）仅限于按照软件使用契约使用。
- 在使用本产品时，请务必熟读说明手册。同时请务必充分注意安全事宜，正确使用。

### 6.2 安装步骤

1. 请安装版本1.175H以上的GT Designer3 Version1(GOT2000)。关于最新的GT Designer3 Version1(GOT2000)，请向分公司或代理商咨询
2. 请双击[（GT Designer3的安装目标路径）\GTD3\_2000\Sound\Text to Speech License]文件夹内的setup.exe。
3. 请按照画面提示输入必要事项。

### 6.3 卸载方法

打开Windows操作系统的[控制面板]，点击[添加/删除程序]，选择[GT Works Text to Speech License]，点击[删除]。

Microsoft、Windows、Windows Vista是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的商标或注册商标。  
Intel、Intel Core是Intel Corporation在美国以及其他国家的商标或注册商标。  
本手册中出现的其他公司名、产品名均为各公司的商标或注册商标。