

<div><div></div>MELSOFT</div>
<p>BCN-P5999-0635-D(1712)</p>

iQ AppPortal インストール手順書

ご使用の前にお読みください

ご使用になる前に、本資料をお読みください。お読みになった後は、いつでも使用できるように大切に保管してください。また、本製品のユーザが代わる場合も、必ず最終ユーザのお手元に届くようお願いいたします。使用時の注意事項については、下記を参照してください。

マニュアル名称	マニュアル番号
iQ AppPortal オペレーティングマニュアル	SH-081622

▲本書に関するご注意

- 本書の内容の一部または全部を当社に断りなく、いかなる形でも転載または複製することは、固くお断りします。
- 本書の記述内容はソフトウェア、ハードウェアの改訂に追従するように努力しておりますが、やむなく同期できない場合も生じます。
- 本書に記載されている内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

1. 動作環境

項目	内容
パソコン本体	Microsoft® Windows®が動作するパーソナルコンピュータ
 CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2GHz以上推奨
 必要メモリ	2GB以上推奨
ハードディスク空き容量	4GB以上 (NET Framework 4.5が未インストールの場合: 8.5GB以上)
ディスプレイ	解像度1024×768ドット以上
OS	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) Windows 8.1, Windows 8.1 (Pro, Enterprise) Windows 8, Windows 8 (Pro, Enterprise) Windows 7 (Starter SP1, Home Premium SP1, Professional SP1, Ultimate SP1, Enterprise SP1) Windows Server® 2012 R2 (Standard, Essentials, Foundation)^{*1,*2,*3} Windows Server 2008 R2 (Standard SP1, Enterprise SP1, Foundation SP1)^{*1,*2,*3}
OS (32/64ビット版) (日本語版、英語版、中国語簡体字版)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) Windows 8.1, Windows 8.1 (Pro, Enterprise) Windows 8, Windows 8 (Pro, Enterprise) Windows 7 (Starter SP1, Home Premium SP1, Professional SP1, Ultimate SP1, Enterprise SP1) Windows Server® 2012 R2 (Standard, Essentials, Foundation)^{*1,*2,*3} Windows Server 2008 R2 (Standard SP1, Enterprise SP1, Foundation SP1)^{*1,*2,*3}

*1 Server Coreインストールには対応していません。

*2 CUIモードでは、インストーラーは動作しません。

*3 MELSOFT iQ AppPortal(Client)が、正常に動作しない可能性があります。

- NET Framework 4.5 Advanced Servicesが無効化されている場合、有効化する必要があります。

- 下記の機能を使用した場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。
 - Windows互換モードでのアプリケーション起動
 - ユーザ簡易切替え
 - リモートデスクトップ
 - Windows XP Mode
 - Windowsタッチまたはタッチ
 - Modern UI
 - クライアントHyper-V
 - タブレットモード
 - 仮想デスクトップ
- 下記の場合、本製品の画面が正常に動作しない可能性があります。
 - 画面上のテキストやその他の項目のサイズを既定値(96 DPI、100%、9ptなど)以外に変更した場合
 - 詳細は、下記を参照してください。
 - └─┬iQ AppPortal オペレーティングマニュアル [SH-081622]
 - 動作中に画面の解像度を変更した場合
 - マルチディスプレイに設定した場合
- Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、およびWindows 7では、「標準ユーザ」、「管理者」で使用してください。

2. インストール/アンインストール

2.1 インストール前に確認してください。

- パソコンへは、「管理者」または「Administrator」のユーザとしてログインしてください。
- インストールを行う前に、動作させているすべてのアプリケーションを終了させてください。他のアプリケーションが動作している状態でインストールすると、製品が正常に動作しない場合があります。

■ご注意

- ソフトウェアをインストール中に、省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープ)に移行しないようにしてください。
- インストールの途中で[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、インストールを中断します。中断した場合は、本製品付属のDVD-ROMを挿入し、画面の指示に従ってインストールを再開してください。
- セキュリティソフトウェアの警告メッセージが表示された場合、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 本製品のソフトウェアの著作権は三菱電機株式会社にあります。
- 本製品(マニュアル含む)は、ソフトウェア使用契約のもとでのみ使用することができます。
- 本製品(マニュアル含む)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

2.2 インストール手順

1. 本製品付属のDVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。
2. DVD-ROM内MELSOFT iQ AppPortalフォルダーの"setup.exe"をダブルクリックしてください。
3. 画面の指示に従って必要事項を選択または入力します。
4. MELSOFT iQ AppPortalの導入に必要な環境を設定するために、パソコンを再起動してから、もう一度"setup.exe"をダブルクリックしていただくことがあります。画面の指示に従って操作してください。

2.3 アンインストール手順

WindowsのコントロールパネルからMELSOFT iQ AppPortal(Server)およびMELSOFT iQ AppPortal(Client)をアンインストールしてください。MELSOFT iQ AppPortal(Data)で登録したデータは、MELSOFT iQ AppPortal(Server)と同時に削除されます。

<div><div></div>Microsoft, Windows, およびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。</div>
<div><div></div>Intelは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。</div>
<div><div></div>本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。</div>
<div><div></div>本文中で、商標記号(™、®)は明記していない場合があります。</div>

iQ AppPortal Installation Instructions

Before Using the Product

Please read this document before use. Keep the document in a safe place for future reference. Make sure that the end users read the document. For the precautions on using, refer to the following manuals.

Manual name	Manual number
iQ AppPortal Operating Manual	SH-081623ENG

▲Notice

- Reprinting or reproducing the part or all of the contents of this document in any form for any purpose without the permission of Mitsubishi Electric Corporation is strictly forbidden.
- Although we have made the utmost effort to follow the revisions of the software and hardware, in some cases, unsynchronized matter may occur.
- The information in this document may be subject to change without notice.

1. Operating Environment

Item	Contents
Personal computer	A personal computer on which Microsoft® Windows® operates
 CPU	Intel® Core™ 2 Duo Processor 2GHz or more
 Required memory	Recommended 2GB or more
Available hard disk capacity	4GB or more (When .NET Framework 4.5 is not installed: 8.5GB or more)
Monitor	Resolution 1024 x 768 pixels or higher
OS	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) Windows 8.1, Windows 8.1 (Pro, Enterprise) Windows 8, Windows 8 (Pro, Enterprise) Windows 7 (Starter SP1, Home Premium SP1, Professional SP1, Ultimate SP1, Enterprise SP1) Windows Server® 2012 R2 (Standard, Essentials, Foundation)^{*1,*2,*3} Windows Server 2008 R2 (Standard SP1, Enterprise SP1, Foundation SP1)^{*1,*2,*3}
OS (32/64-bit edition) (English version, Japanese version, Simplified Chinese version)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) Windows 8.1, Windows 8.1 (Pro, Enterprise) Windows 8, Windows 8 (Pro, Enterprise) Windows 7 (Starter SP1, Home Premium SP1, Professional SP1, Ultimate SP1, Enterprise SP1) Windows Server® 2012 R2 (Standard, Essentials, Foundation)^{*1,*2,*3} Windows Server 2008 R2 (Standard SP1, Enterprise SP1, Foundation SP1)^{*1,*2,*3}

*1 Server Core installation is not supported.

*2 An installer does not perform in CUI mode.

*3 MELSOFT iQ AppPortal (Client) may not perform properly.

- If .NET Framework 4.5 Advanced Services is invalid, it needs to be valid.
 - Application start-up in Windows compatibility mode
 - Fast user switching
 - Remote desktop
 - Windows XP Mode
 - Windows Touch or Touch
 - Modern UI
 - Client Hyper-V
 - Tablet mode
 - Virtual desktops
- In the following cases, the screen of this product may not work properly.
 - The size of the text and/or other items on the screen are other than default (such as 96DPI, 100%, and 9pt). For details, refer to the following manual.
 - └─┬iQ AppPortal Operating Manual [SH-081623ENG]
 - The resolution of the screen is changed in operation.
 - The multi-display is set.
- Use the product as a user having a privilege higher than 'Standard user' or 'Administrator' for Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, and Windows 7.

iQ AppPortal 安装步骤说明书

使用前请务必阅读

使用前请务必阅读本资料。阅读后请妥善保管，以便随时使用。此外，本产品的用户发生变更时，请务必将本资料转交给最终用户。关于使用时的注意事项，请参照以下手册。

手册名称	手册编号
iQ AppPortal 操作手册	SH-081617CHN

▲本说明书相关注意事项

- 未经三菱电机株式会社许可，禁止以任何形式转载或复制本说明书的部分或全部内容。
- 本说明书的记载内容尽量跟随软件、硬件的改版进程，但仍有可能无法完全同步。
- 本说明书中记载的内容可能在事先未知的情况下进行更改，敬请谅解。

1. 运行环境

项目	内容
个人计算机	基于Microsoft® Windows®下运行的个人计算机
 CPU	建议Intel® Core™ 2 Duo 2GHz以上
 必要内存	建议2GB以上
硬盘可用空间	4GB以上 (未安装.NET Framework 4.5时为8.5GB以上)
显示器	分辨率1024×768像素以上
OS	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 (Home、Pro、Enterprise、Education) Windows 8.1、Windows 8.1 (Pro、Enterprise) Windows 8、Windows 8 (Pro、Enterprise) Windows 7 (Starter SP1、Home Premium SP1、Professional SP1、Ultimate SP1、Enterprise SP1) Windows Server® 2012 R2 (Standard、Essentials、Foundation)^{*1,*2,*3} Windows Server 2008 R2 (Standard SP1、Enterprise SP1、Foundation SP1)^{*1,*2,*3}
OS (32/64位版) (日语版、英语版、简体中文版)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 (Home、Pro、Enterprise、Education) Windows 8.1、Windows 8.1 (Pro、Enterprise) Windows 8、Windows 8 (Pro、Enterprise) Windows 7 (Starter SP1、Home Premium SP1、Professional SP1、Ultimate SP1、Enterprise SP1) Windows Server® 2012 R2 (Standard、Essentials、Foundation)^{*1,*2,*3} Windows Server 2008 R2 (Standard SP1、Enterprise SP1、Foundation SP1)^{*1,*2,*3}

*1 不支持Server Core安装。

*2 在CUI模式下，安装程序不运行。

*3 MELSOFT iQ AppPortal(Client)有可能无法正常运行。

- NET Framework 4.5 Advanced Services被禁用时，需要启用。

- 如果使用下述功能，有可能导致本产品无法正常运行。
 - Windows兼容模式下的应用程序启动
 - 用户简易切换
 - 远程桌面
 - Windows XP Mode
 - Windows Touch或Touch
 - Modern UI
 - 客户端Hyper-V
 - 平板模式
 - 虚拟桌面
- 下述情况下，有可能导致本产品的画面无法正常运行。
 - 画面中的文本与其他项目等的尺寸为默认值（96 DPI、100%、9pt等）以外时
 - 详细内容，请参照以下手册。
 - └─┬iQ AppPortal操作手册 [SH-081617CHN]
 - 在运行中更改了画面的分辨率时
 - 设置为多屏显示时
- 在Windows 10、Windows 8.1、Windows 8及Windows 7中，请以“标准用户”或“管理员”权限使用。

2. 安装/卸载

2.1 安装前请确认

- 安装至个人计算机时，请以“管理员”或“Administrator”权限的用户进行登录。安装前，请结束所有运行的应用程序。如果在其他应用程序运行的状态下进行安装，有可能导致产品无法正常运行。

■申明

- 软件安装过程中，请勿进入节电模式（待机、休眠、睡眠）。
- 安装途中如点击了[取消]按钮，则会中断安装进程。若安装中断，请插入本产品附带的DVD-ROM，按照画面指示重新开始安装。
- 出现安全软件的警告信息时，请按照画面指示进行安装。
- 本产品软件著作权属于三菱电机株式会社所有。
- 本产品（包含手册）只能基于软件使用协议使用。
- 对于使用本产品（包含手册）后产生的一切影响，三菱电机株式会社不予负责，敬请谅解。

2.2 安装步骤

1. 请将本产品附带的DVD-ROM插入到DVD-ROM驱动器中。
2. 双击DVD-ROM内MELSOFT iQ AppPortal文件夹的“setup.exe”文件。
3. 请按画面指示选择或输入必要事项。
4. 设置MELSOFT iQ AppPortal的导入所需的环境，对计算机再重启后，可能会再次双击“setup.exe”。
 - 按照画面的指示进行操作。

2.3 卸载步骤

请通过Windows的控制面板卸载MELSOFT iQ AppPortal (Server)及MELSOFT iQ AppPortal (Client)。通过MELSOFT iQ AppPortal (Data)登录的数据将与MELSOFT iQ AppPortal (Server)同时被删除。

<div><div></div>Microsoft, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.</div>
<div><div></div>Intel is either registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.</div>
<div><div></div>The company names, system names and product names mentioned in this manual are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.</div>
<div><div></div>In some cases, trademark symbols such as ™, ®, or ©, are not specified in this manual.</div>

2. Installation/Uninstallation

2.1 Confirm before installation

- Log on to the personal computer as an administrator.
- Close all applications running before installation. If the product is installed while other applications are running, it may not operate normally.

■Acknowledgements

- Do not shift to the power save mode (standby, hibernate, sleep) while installing software.
- If the [Cancel] button is clicked while installing, installation is interrupted. In this case, insert a DVD-ROM included in this product and restart installing by following the on-screen instructions.
- When a warning message of the security software appears, continue installing by following the on-screen instructions.
- This software's copyright is owned by Mitsubishi Electric Corporation.
- This product (including manual) can be used under the Software License Agreement only.
- We do not take any responsibilities for the consequences of operating this product (including manual).

2.2 Installation

1. Insert a DVD-ROM included in this product into the DVD-ROM drive.
2. Double-click "setup.exe" in the MELSOFT iQ AppPortal folder in the DVD-ROM.
3. Select or enter the necessary information by following the on-screen instructions.
4. To set an environment necessary for introducing MELSOFT iQ AppPortal, the personal computer may need to be restarted and double-click "setup.exe" again. Follow the on-screen instructions.

2.3 Uninstallation

Uninstall MELSOFT iQ AppPortal (Server) and MELSOFT iQ AppPortal (Client) from the control panel of Windows. The data which was registered with MELSOFT iQ AppPortal (Data) is deleted with MELSOFT iQ AppPortal (Server).

<div><div></div>Microsoft, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.</div>
<div><div></div>Intel is either registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.</div>
<div><div></div>The company names, system names and product names mentioned in this manual are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.</div>
<div><div></div>In some cases, trademark symbols such as ™ or ® are not specified in this manual.</div>